



Snabbstartsguide



Cisco Small Business Pro SPA IP-telefon

Modell SPA525G

Innehåll i förpackningen

- IP-telefon
- Bordsstativ
- RJ-45 Ethernet-kabel
- Installations-CD
- Snabbstartsguide



OBS! Vilka telefonfunktioner du kan använda beror på vilken typ av system telefonen är ansluten till. Kontakta systemadministratören om du har frågor om telefonens funktioner.

1 Installation



VARNING Koppla inte någon telefonsladd till AUX-porten (1).

STEG 1 Vänd på telefonen så att du ser portarna på baksidan.

STEG 2 Sätt telefonsladdens ena ände i uttaget markerat med telefonsymbolen (5). Sätt den andra änden i telefonjacket längst ned på luren (visas inte).

STEG 3 (Valfritt) Montera bordsstativet genom att rikta upp flikarna på stativet mot skärorna på telefonens baksida. Skjut in de nedre flikarna i skårorna och tryck försiktigt nedåt på stativets ovansida. De övre spåren på stället bör enkelt glida in i motsvarande spår i telefonen. Använd inte våld.

STEG 4 Om du använder en extern strömkälla ansluter du elsladdens ena ände till ett eluttag och den andra änden till telefonbasen (2).

STEG 5 Ansluta telefonen till nätverket:

- Med en Ethernet-anslutning – sätt Ethernet-kabeln i kontakten markerad SW (4). Koppla den andra änden av Ethernet-kabeln till lämpligt uttag för nätverket, t.ex. en nätverksswitch. SPA525G är utrustad med en andra Ethernet-port (3). Du kan ansluta en dator till den här porten för att ge datorn åtkomst till nätverket. (**OBS!** Det här alternativet är bara tillgängligt när telefonen är ansluten till nätverket via den kabelanslutna Ethernet-anslutningen.)
- Med en trådlös anslutning – SPA525G har ett inbyggt trådlöst nätverkskort. Ethernet-anslutningen måste kopplas från innan du konfigurerar Wi-Fi. Mer information finns i *Cisco SPA IP Phone 525G (SIP) User Guide* och *Cisco Unified Communications Manager Express for Cisco Unified IP Phone 525G User Guide*.

2 Telefonens fysiska egenskaper



I följande tabell beskrivs IP-telefonens fysiska egenskaper.

Nr	Telefonfunktion	Beskrivning
1	Lur	Lyft på luren när du vill svara eller ringa samtal.
2	Högtalare	Telefonens högtalare.
3	Meddelande väntar-indikator	När indikatorn lyser rött har du ett nytt röstmeddelande. Om den blinkar rött har du ett inkommande samtal, eller så håller telefonens inbyggda programvara på att uppdateras.
4	LCD-skärm	Visar normalt datum och tid, telefonstationens namn, anknytningar och funktionsknapparnas alternativ.
5	Linjeknappar	Visar telefonlinjens status. När en linjeknapp lyser betyder det vanligtvis: Grönt: Linjen är ledig. Rött (fast sken): Linjen är aktiv eller används. Rött (blinkande): Ett samtal har parkerats på linjen. Orange: Linjen är inte registrerad (kan inte användas). Blinkar orange: Telefonen är inte ansluten till nätverket.
6	Funktionsknappar	Tryck på en funktionsknapp om du vill utföra den åtgärd som visas på LCD-skärmen ovanför knappen.
7	Navigeringsknapp	Tryck på motsvarande pil om du vill bläddra åt vänster, höger, upp eller ned bland alternativen på LCD-skärmen.
8	Valknapp	Tryck på knappen med en bock när du vill välja ett alternativ eller menyobjekt på skärmen.
9	Meddelandeknapp	Tryck på meddelandeknappen om du vill öppna röstbrevlådan (måste ställas in av telefonsystemets administratör).
10	Parkeringsknapp	Tryck på parkeringsknappen om du vill parkera ett samtal.
11	Inställningsknapp	Tryck på inställningsknappen om du vill öppna en meny där du kan konfigurera funktioner och inställningar (till exempel telefonbok och kortnummer), visa samtalshistoriken och konfigurera funktioner (som vidarekoppling).

Nr	Telefonfunktion	Beskrivning
12	Sekretessknapp	Tryck på sekretessknappen om du vill stänga av eller slå på telefonens mikrofon. När mikrofonen är avstängd lyser knappen rött.
13	Volymknapp	Tryck på + för att öka volymen och - för att sänka volymen i luren, headsetet, högtalaren (när luren inte ligger på), eller ringvolymen (när luren ligger på).
14	Högtalarknapp	Tryck på högtalarknappen om du vill slå på eller stänga av högtalaren. När högtalaren är på lyser knappen grönt.
15	Headsetknapp	Tryck på headsetknappen om du vill slå på eller stänga av headsetet. När headsetet är på lyser knappen grönt.
16	Knappsats	Med knappsatsen kan du slå telefonnummer, skriva bokstäver och välja menyobjekt.
visas nedan	USB 2.0-värdport	Plats för ett USB-minne om du vill spela upp MP3-filer i telefonen eller överföra säkerhetscertifikat för trådlös autentisering.
visas inte	Headsetport	Plats för trådanslutet headset.



Funktionsknappar

Vilka funktionsknappar som visas på din telefons display kan variera efter hur telefonsystemet har konfigurerats. Tryck på den högra navigeringsknappen eller funktionsknappen **More (Mer)** om du vill visa fler funktionsknappar. Följande lista visar några av de funktionsknappar som kan vara tillgängliga på din telefon.

Knapp	Funktion
BXfer (Blind koppling)	Utför en blind samtalskoppling (kopplar ett samtal utan att du talar med den du kopplar samtalet till).
Call Rtn/lcr (Senast missade samtal)	Ringer upp det senast missade samtalet genom att slå det nummer som ringde dig.
CFwdAll (Vidare-koppla alla samtal)	Vidarekopplar alla samtal till ett angivet nummer.
Change (Ändra)	Öppnar en meny så att du kan ändra egenskaperna för ett objekt (om du till exempel vill ändra en ringsignal).
Clear (Rensa)	Rensar ett helt text- eller nummerfält.
Clr DND (Inaktivera Stör ej)	Inaktiverar stör ej-funktionen.
Conf/Confrn (Konferens)	Startar ett konferenssamtal.

Cisco Systems, Inc. är ett amerikanskt företag som tillverkar och säljer nätverksutrustning, datorprogramvara och tjänster för företag och myndigheter.

Huvudkontor i USA
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Tel: 408 526-4000
+1-800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, Cisco-logotypen och Cisco Systems-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och vissa andra länder. Alla övriga varumärken som omnämns i detta dokument eller på webbplatsen tillhör respektive ägare. Användningen av ordet "partner" avser inte en partnerrelation mellan Cisco och något annat företag. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. Med ensamrätt.

♻ Tryckt i USA på återvunnet papper som innehåller 10 % konsumentavfall.

<p>78-18837-01</p>	<p> </p>
--------------------	------------------------------------

Knapp	Funktion
confLx (Konferens mellan linjer)	Slår ihop telefonens aktiva linjer till ett konferenssamtal.
DelChar (Radera tecken)	Tar bort den senaste siffran eller bokstaven.
Delete (Ta bort)	Tar bort ett helt objekt (till exempel ett nummer i samtalshistoriken).
Dial (Ring)	Slår ett nummer.
Directory/dir (Katalog)	Ger dig tillgång till din personliga och företagets telefonbok.
DND/DnD (Stör ej)	Stör ej, blockerar inkommande samtal från att ringa i telefonen.
Edit (Redigera)	Öppnar ett objekt så att du kan redigera siffror och bokstäver, eller aktivera och inaktivera en funktion.
EditDial (Redigera nr)	Redigerar ett nummer innan du slår det.
Forward/cfwd (Vidarekoppla)	Vidarekopplar din telefons inkommande samtal.
GrPickup/GPickUp (Grupp/svara)	Gör att du kan svara på ett samtal som ringer på en anknytning genom att se numret på den anknytning som det ringer hos.
Hold (Parkera)	Parkerar ett samtal.
More (Mer)	Visar ytterligare funktionsknappar.
Option (Alternativ)	Öppnar en undermeny och om du trycker flera gånger visas alla alternativ på den undermenyn.
Park (Parkera)	Parkerar ett samtal med ett angivet parkeringsnummer. Samtalet är aktivt tills du återupptar samtalet eller uppringaren lägger på. Funktionen måste konfigureras av telefonsystemets administratör.
Paste (Klistra in)	Markera ett objekt med navigeringsknappen och tryck på Paste (Klistra in) för att klistra in det kopierade objektet.
Pickup/PickUp (Svara)	Gör att du kan svara på ett samtal som ringer på en annan anknytning genom att ange anknytningsnumret.
Play (Spela upp)	Spelar upp ett objekt (till exempel en ringsignal).
Redial (Återupp-ringning)	Visar en lista över nyligen uppringda nummer.
Resume (Återuppta)	Återupptar ett parkerat samtal.
Save (Spara)	Sparar dina ändringar.
Scan (Skanna)	Skannar efter trådlösa nätverk eller Bluetooth-enheter.
Select (Välj)	Väljer det markerade objektet på LCD-skärmen.

Knapp	Funktion
Transfer/Trnsfer (Koppla)	Kopplar ett samtal.
Unpark (Koppla från)	Kopplar från ett parkerat samtal.
View (Visa)	Visar mer information om ett markerat objekt.
xferLx (Koppla linje)	Kopplar en aktiv linje på telefonen till ett uppringt nummer.

Använda kortkommandon

Du kan ange numret för meny- eller undermenyobjekt på knappsetsen. Om du till exempel vill nå menyn för samtalshistorik trycker du på **inställningsknappen** och sedan på **2**. Menyer och alternativ kan variera.

3 Använda din SPA IP-telefon

Ringa och svara på samtal

Gör något av följande när du vill ringa eller svara på ett samtal:

- Lyft på luren.
- Tryck på **högtalarknappen**.
- Tryck på **headsetknappen**.
- Tryck på en linjeknapp.

Parkera ett samtal

Tryck på **parkeringsknappen** om du vill parkera ett samtal. En serie toner indikerar att samtalet är parkerat.

När du vill återuppta samtalet trycker du på funktionsknappen **Resume (Återuppta)** eller samtalets blinkande röda linjeknapp. Om du har flera samtal parkeras alla samtal utom det aktiva.

Avsluta ett samtal

- Om du använder luren lägger du på.
- Om du använder högtalartelefonen trycker du på **högtalarknappen**.
- Om du använder headset kan du antingen trycka på **headsetknappen** (headset med sladd) eller lägga på luren (trådlöst headset).
- Tryck på funktionsknappen **End Call (Avsluta samtal)**, om en sådan finns på din telefon.

Koppla samtal

STEG 1 Under ett pågående samtal eller ett parkerat samtal trycker du på **Transfer/Trnsfer (Koppla)**.

STEG 2 Slå numret du vill koppla samtalet till eller välj numret i telefonboken.

STEG 3 Tryck på **Dial (Ring)**. Samtalet parkeras och en ny linje öppnas så att du kan ringa numret.

STEG 4 Om du vill koppla samtalet utan att vänta på att den andra parten först ska svara trycker du på **Transfer/Trnsfer (Koppla)** när samtalet kommer fram och lägger på. Om du lägger på innan det andra samtalet går fram misslyckas kopplingen och det första samtalet kopplas från. Om du slår fel nummer trycker du på linjeknappen igen för att få en ny kopplingston.

STEG 5 Om du vill koppla ett samtal efter att du själv pratat med personen trycker du på **Transfer/Trnsfer (Koppla)** när som helst under samtalet.

Återuppringning

Beroende på telefonmodellen och hur telefonsystemet är inställt kan du göra på något av följande sätt:

- Tryck på **Redial (Återuppringning)** om du vill ringa det senast slagna numret.
- Om du vill ringa ett nummer som du nyligen har ringt trycker du på **Redial (Återuppringning)**, väljer det aktuella numret i listan och trycker sedan på **Dial (Ring)**.)
- Tryck på **inställningsknappen** och välj sedan **Call History (Samtalshistorik)**. Sedan kan du välja en lista, till exempel Missed Calls (Missade samtal) eller Received Calls (Mottagna samtal), och trycka på **Dial (Ring)** om du vill ringa ett nummer i listan.

Ställa in samtalsvolymen och stänga av ljudet

Du kan justera volymen under ett pågående samtal genom att trycka på + eller - på **volymknappen** för att öka respektive minska volymen. Tryck på **Save (Spara)**.

Om du trycker på **volymknappen** när det inte pågår något samtal ändras ringvolymen.

Om du vill stänga av ljudet i telefonens mikrofon, högtalartelefonens mikrofon eller headsetets mikrofon trycker du på telefonens **sekretessknapp**. Knappen lyser rött. Du slår på mikrofonen igen genom att trycka en gång till på **sekretessknappen**.

Använda Stör ej

Med funktionen Do Not Disturb (Stör ej) kan du blockera inkommande samtal från att ringa i telefonen. Om du har konfigurerat röstbrevlådan kopplas den som ringer automatiskt till den. Om du inte har konfigurerat röstbrevlådan hörs en upptagetton eller ett meddelande.

Om du vill använda stör ej-funktionen trycker du på funktionsknappen **DND/DnD (Stör ej)** på din telefon. Beroende på hur din telefon ser ut kan du antingen trycka på funktionsknappen **Clr DND (Inaktivera Stör ej)** eller funktionsknappen **DnD (Stör ej)** när du vill stänga av stör ej-funktionen.


Ringa ett konferenssamtal mellan tre parter

STEG 1 Tryck på knappen **Conf/Confrn (Konferens)** under ett pågående samtal. Det första samtalet parkeras, en ny linje öppnas och en kopplingston hörs.

STEG 2 Slå den andra personens telefonnummer.

STEG 3 Tryck en gång till på knappen **Conf/Confrn (Konferens)**. Alla tre parterna förs nu samman till ett konferenssamtal.

STEG 4 När du lägger på avslutas konferenssamtalet.

	
OBS!	Om funktionsknappen Join (Lämna) finns på din telefon trycker du på den om du vill låta de andra parterna fortsätta prata, men du själv vill lämna konferenssamtalet.

Komma åt röstbrevlådan

Tryck på knappen **Messages (Meddelanden)** på telefonen när du vill komma åt röstbrevlådan. Systemadministratören ska konfigurera telefonen med rätt röstbrevlådenummer så att röstbrevlådan automatiskt rings upp när du trycker på **Messages (Meddelanden)**.

4 Nästa steg

Resurs	Plats
Kundsupport	www.cisco.com/go/smallbiz
Licensavtal för slutanvändare (EULA)	www.cisco.com/go/smallbiz
Information om överensstämmelse med regleringar och säkerhetskrav	www.cisco.com/go/smallbiz
Garantiinformation	www.cisco.com/go/smallbiz
Webbplatsen Cisco Partner Central för små företag	www.cisco.com/web/partners/sell/smb/

^[1]